


NLA-503

フレーム



パーツアッセンブリ

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 91 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 92 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| | 83 | 89 | 90 | 91 |


| オーダーNo. | 品番 | 品名 | 使用 個数 |
|------------|----|-------------------|----------|
| 032000-001 | 1 | フレームアッセン | 1 |
| 032000-002 | 2 | 前輪カラー | 2 |
| 032000-003 | 3 | ベアリング | 4 |
| 032000-004 | 4 | 前輪 | 2 |
| 032000-005 | 5 | 割りピン | 2 |
| 032000-006 | 6 | グリスニップル | 2 |
| 032000-007 | 7 | 受皿 | 1 |
| 032000-008 | 8 | アーム | 1 |
| 032000-009 | 9 | アームバンド | 2 |
| 032000-010 | 10 | カシメピン | 1 |
| 032000-011 | 11 | アームバンドピン | 2 |
| 032000-012 | 12 | ボルト(SW付)(2セット入) | 1 |
| 032000-013 | 13 | 後車輪(B入り) | 2 |
| 032000-014 | 14 | ベアリング | 2 |
| 032000-015 | 15 | 止めねじ | 2 |
| 032000-016 | 16 | ブラケットケース | 2 |
| 032000-017 | 17 | ボルト(SW付)(2セット入) | 2 |
| 032000-018 | 18 | 止め輪(W付) | 4 |
| 032000-019 | 19 | アームピン | 1 |
| 032000-020 | 20 | ボルト(SW,N付) | 2 |
| 032000-021 | 21 | 止めねじ(6本入) | 1 |
| 032000-022 | 22 | 六角ナット(SW付) | 2 |
| 032000-023 | 23 | ホースガードピン | 2 |
| 032000-024 | 24 | シリンダー取り付けピン | 1 |
| 032000-025 | 25 | ハンドルケース | 1 |
| 032000-026 | 26 | ペダル | 1 |
| 032000-027 | 27 | ハンドルケースピン(ペダル) | 1 |
| 032000-028 | 28 | ハンドルケースピン | 1 |
| 032000-029 | 29 | 止めねじ(N付) | 1 |
| 032000-030 | 30 | スプリング | 2 |
| 032000-031 | 31 | フレームケース | 1 |
| 032000-032 | 32 | ボルト(SW,N付) | 1 |
| 032000-033 | 33 | ジョイントDアッセン | 1 |
| 032000-034 | 34 | ボルト(SW付)(2セット入) | 1 |
| 032000-035 | 35 | ジョイントガイド | 1 |
| 032000-036 | 36 | ジョイントAアッセン | 1 |
| 032000-037 | 37 | 止めねじ | 1 |
| 032000-038 | 38 | ピストンバンド(2入) | 1 |
| 032000-039 | 39 | ペダルスプリング | 1 |
| 032000-040 | 40 | ピストンバンドピン,座金,割りピン | 1 |
| 032000-041 | 41 | ピストンバンドピン,座金,割りピン | 1 |
| 032000-042 | 42 | キャストアッセンブリ(B入り) | 2 |
| 032000-043 | 43 | 六角ナット(SW付) | 2 |
| 032000-050 | 50 | シリンダーアッセン | 1 |
| 032000-051 | 51 | オイルキャップ(口金) | 1 |
| 032000-052 | 52 | 油タンク | 1 |
| 032000-053 | 53 | フィルター | 1 |
| 032000-054 | 54 | 継手 | 1 |

| オーダーNo. | 品番 | 品名 | 使用 個数 |
|------------|-----|--------------------|----------|
| 032000-055 | 55 | 継手 | 1 |
| 032000-056 | 56 | ホースガードスプリング | 1 |
| 032000-057 | 57 | ホースガードスプリング | 1 |
| 032000-058 | 58 | チューブ | 1 |
| 032000-059 | 59 | チューブ | 1 |
| 032000-060 | 60 | 止めねじ | 1 |
| 032000-061 | 61 | 継手 | 1 |
| 032000-070 | 70 | ハンドル | 1 |
| 032000-071 | 71 | 止めねじ | 1 |
| 032000-072 | 72 | PBバルブ | 1 |
| 032000-073 | 73 | 銅ワッシャー | 1 |
| 032000-074 | 74 | カブラ | 1 |
| 032000-075 | 75 | ストリートエルボ | 1 |
| 032000-076 | 76 | 継手 | 1 |
| 032000-077 | 77 | チューブ | 1 |
| 032000-078 | 78 | 継手 | 1 |
| 032000-079 | 79 | 継手 | 1 |
| 032000-080 | 80 | チューブ | 1 |
| 032000-081 | 81 | ツマミ | 1 |
| 032000-082 | 82 | 止めピン | 1 |
| 032000-083 | 83 | ジョイントシャフト | 1 |
| 032000-084 | 84 | 降下レバー | 1 |
| 032000-086 | 86 | 降下レバースプリング | 1 |
| 032000-087 | 87 | 六角ナット(W,SW付) | 1 |
| 032000-088 | 88 | レバーピン | 1 |
| 032000-089 | 89 | ハンドル差し位置ラベル | 1 |
| 032000-090 | 90 | 注油ラベル | 1 |
| 032000-091 | 91 | 降下レバーアッセンブリ | 1 |
| 032000-092 | 92 | ハンドル一式 | 1 |
| 032000-095 | 95 | 取扱説明書 | 1 |
| 032000-096 | 96 | 銘板 | 1 |
| 032000-097 | 97 | 注意ラベル | 1 |
| 032000-098 | 98 | 警告ラベル | 1 |
| 032000-099 | 99 | オイル 1L | 1 |
| 032000-306 | 306 | 前輪(硬質ナイロンベアリング入り用) | 2 |
| 032000-307 | 307 | 後輪(硬質ナイロンベアリング入) | 2 |
| 032000-320 | 320 | 1つ穴フレームケース | 1 |
| 032000-321 | 321 | 2つ穴フレームケース | 1 |

*使用個数は1台分の必要数です。入数ではありません。 N:六角ナット SW:スプリングワッシャ W:平座金 B:ボルト

NLA-503

シリンダー



| パーツアッセンブリ | |
|-----------|--|
| 140 | 102 104 106 109 119 121 125 |
| 141 | 204 210 212 213 215 |
| 142 | 140 141 |
| 143 | 210 211 212 214 221 |
| 144 | 143 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 215 216 217 218 219 220 |

| オーダーNo. | 品番 | 品名 | 使用 個数 | オーダーNo. | 品番 | 品名 | 使用 個数 |
|------------|-----|------------------|----------|------------|-----|------------------|----------|
| 032000-101 | 101 | FC六角ナット | 1 | 032000-200 | 200 | 銅ワッシャー | 1 |
| 032000-102 | 102 | Oリング | 1 | 032000-201 | 201 | エアーポンププランジャー | 1 |
| 032000-103 | 103 | リリース管 | 1 | 032000-202 | 202 | エアーシリンダー | 1 |
| 032000-104 | 104 | ガasket | 1 | 032000-203 | 203 | エアーポンププランジャーナット | 1 |
| 032000-105 | 105 | 油止めナット | 1 | 032000-204 | 204 | パッキンセット | 1 |
| 032000-106 | 106 | 平丸パッキン | 1 | 032000-205 | 205 | パッキン押さえ | 1 |
| 032000-107 | 107 | ロット | 1 | 032000-206 | 206 | エアーポンププランジャー袋ナット | 1 |
| 032000-108 | 108 | FCピストン | 1 | 032000-207 | 207 | エアーシリンダースプリング | 1 |
| 032000-109 | 109 | ロットパッキンセット | 1 | 032000-208 | 208 | 平座金 | 1 |
| 032000-110 | 110 | 止め輪 | 1 | 032000-209 | 209 | エアーポンプピストン | 1 |
| 032000-111 | 111 | バイパスピン | 1 | 032000-210 | 210 | ピストンリング(大)セット | 1 |
| 032000-112 | 112 | 継手 | 1 | 032000-211 | 211 | エアーピストン | 1 |
| 032000-113 | 113 | 継手 | 1 | 032000-212 | 212 | エアーピストンキャップシール | 1 |
| 032000-114 | 114 | グリスニップル | 1 | 032000-213 | 213 | ピストンリング(小)セット | 1 |
| 032000-115 | 115 | 切り替えシステム一式(手動部) | 1 | 032000-214 | 214 | エアースプールセット | 1 |
| 032000-116 | 116 | 安全弁キャップ | 1 | 032000-215 | 215 | エアーシリンダーヘッドシール | 1 |
| 032000-117 | 117 | 切り替えシステム一式(エアー部) | 1 | 032000-216 | 216 | エアーシリンダーヘッドカバー | 1 |
| 032000-118 | 118 | 鋼球 | 1 | 032000-217 | 217 | ボルト(SW付)(4ヶ入) | 1 |
| 032000-119 | 119 | Oリング | 1 | 032000-218 | 218 | サイレンサー | 1 |
| 032000-120 | 120 | バルブナット | 1 | 032000-219 | 219 | プレート | 1 |
| 032000-121 | 121 | Oリング | 1 | 032000-220 | 220 | 止めねじ(2個入) | 1 |
| 032000-122 | 122 | レリーズバルブ | 1 | 032000-221 | 221 | 止めねじ(3個入) | 1 |
| 032000-123 | 123 | 銅ワッシャー | 1 | | | | |
| 032000-124 | 124 | プランジャー | 1 | | | | |
| 032000-125 | 125 | ピストンパッキン | 1 | | | | |
| 032000-126 | 126 | ピストン | 1 | | | | |
| 032000-127 | 127 | ピストン一式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| 032000-140 | 140 | 油圧駆動部パッキン一式 | 1 | | | | |
| 032000-141 | 141 | エアー駆動部パッキン一式 | 1 | | | | |
| 032000-142 | 142 | パッキンアッセンブリセット | 1 | | | | |
| 032000-143 | 143 | エアーピストン一式 | 1 | | | | |
| 032000-144 | 144 | エアー駆動部アッセンブリ | 1 | | | | |
| 032000-145 | 145 | 圧力止めねじセット | 1 | | | | |

*使用個数は1台分の必要数です。入数ではありません。 N:六角ナット SW:スプリングワッシャ W:平座金 B:ボルト